

ZAGON

POVEZAVA NAPRAVE V OBLAK

Končni uporabnik

HYDRO

Notranja enota Sistem ADAPT IN VERSI



OPIS DOKUMENTA IN PRISTOPA

Dokument je del sistema navodil KRONOTERM, ki sledijo procesu življenjskega cikla projekta od projektiranja do servisne podpore.

Navodila za povezavo naprave v oblak - 17-20-24-9904-02/2.2022

Tiskano v Sloveniji, avtorske pravice so last Kronoterm d.o.o.

To delo je avtorsko zaščiteno. Vsaka uporaba izven meja zakona o avtorskih pravicah brez soglasja Kronoterm d.o.o. je nezakonita in kazniva po zakonu. Pridržujemo si pravico do sprememb. Kljub temu, da je bilo zagotavljanju točnosti vseh slik in opisov namenjeno veliko pozornosti, si Kronoterm d.o.o. pridržuje pravico do popravka napak ter do spremembe tehničnih podatkov in slik brez predhodne najave. Podatki so podani na osnovi najnovejših informacij o proizvodu, ki so bile na voljo v času priprave in tiskanja produktnega lista. Pridržana je pravica do ukinitve prodaje posameznega produkta ali celotnega prodajnega programa.

Slike so simbolične in služijo zgolj kot ponazoritev. Kljub našemu trudu ne moremo zagotavljati, da bodo v tiskovinah ali v elektronskem prikazu barve, razmerja ali drugi grafični elementi prikazani pravilno. Proizvodi se lahko razlikujejo od slikovne podobe. Za kakršna koli vprašanja nam pišite na info@kronoterm.com Slike so simbolične in služijo zgolj kot ponazoritev. Kljub našemu trudu ne moremo zagotavljati, da bodo v tiskovinah ali v elektronskem prikazu barve, razmerja ali drugi grafični elementi prikazani pravilno. Proizvodi se lahko razlikujejo od slikovne podobe. Za kakršna koli vprašanja nam pišite na info@kronoterm.com

1 POMEMBNE INFORMACIJE4
1.1 Simboli
2 PREVERITE ALI JE NAPRAVA POVEZANA5
3 PRIDOBITEV UID KODE5
4 REGISTRACIJA NOVEGA UPORABNIŠKEGA RAČUNA6
4.1 Prijava v spletni vmesnik6
5 ODPRAVLJANJE TEŽAV PRI POVEZOVANJU V OBLAK7
5.1 Napaka usmerjevalnika75.2 Napredne omrežne nastavitve
6 PRISOTNOST NAPRAVE V LOKALNEM OMREŽJU10
7 FAQ11

1 POMEMBNE INFORMACIJE

Navodila opisujejo proces povezave naprave v oblak. Pred vsakim priklopom skrbno preberite ta navodila in med izvedbo sledite predpisanim postopkom in navodilom.

- Po priklopu ta navodila obvezno predajte končnemu uporabniku.
- V primeru, da boste izdelek predali v uporabo tretji osebi, obvezno poleg predajte tudi ta navodila.

1.1 Simboli



Simbol označuje tveganja za uporabnika ali napravo. **NEVARNOST:** Tveganje, ki lahko privede do težkih telesnih poškodb. **OPOZORILO:** Tveganje, ki lahko privede do lahkih telesnih poškodb. **POZOR:** Tveganje, ki lahko privede do poškodbe ali okvare naprave.



Simbol označuje informacije. **OPOMBA:** Obvestilo o pomembnih informacijah o napravi in zahtevah proizvajalca.

1.2 Splošna opozorila

Nepravilno nastavljeni parametri krmilnika lahko privedejo do nedelovanja ali nepravilnega delovanja naprave. Da se tveganja omilijo so v navodilih s simboli izpostavljene pomembne informacije. Upoštevajte vse splošne varnostne napotke in opozorila, ki so povezana z delovanjem.

ОРОМВА

Pred začetkom vgradnje preberite navodila za vgradnjo.

Vsakršna predelava ali zamenjava originalnih sestavnih delov naprave izključuje jamstvo proizvajalca za varno in funkcionalno delovanje. Proizvajalec ne odgovarja za posledice malomarne in nepravilne uporabe naprave. Proizvajalec ne bo priznal odškodninskih zahtevkov za škodo na napravi ali tretjih stvareh zaradi neupoštevanja teh navodil.

Proizvajalec ne prizna garancije, če vgradnja naprave ni izvedena skladno s temi navodili.

Zagotovite redno vzdrževanje naprave s strani pooblaščenega serviserja.

Zahtevajte, da vam izvajalec zagonov podrobno pojasni delovanje in način upravljanja naprave.

Ta navodila hranite na suhem mestu v bližini naprave.

2 PREVERITE ALI JE NAPRAVA POVEZANA

Usmerjevalnik mora imeti aktiviran DHCP (*angleško Dynamic Host Configuration Protocol*), da avtomatsko dodeli naslov WEB modulu.

ti on DN

🍃 ON



S pritiskom na tipko **OK** vstopite v glavni meni.



S pritiski na tipko ^ ali poiščite meni **pregled** sistema. S pritiskom na tipko OK vstopite v meni.

UR	
pritiski na tipko🔨 ali `	
oiščite statuse	
omunikacii sistema.	

ON Status WEB

ON Status Ethernet Status MB povezava

Status WEB = ON: Uspešna povezava z oblakom. Status Ethernet = ON: Uspešna povezava z usmerjevalnikom. Status MB povezava = ON: Web in KSM modul uspešno povezana.

ОРОМВА

V primeru, da po preteku 3 minut po vklopu notranje naprave, katerikoli status = OFF, glejte poglavje 5.

3 PRIDOBITEV UID KODE



S pritiskom na tipko **OK** vstopite v glavni meni.



S pritiski na tipko 🔨 ali V poiščite meni **nastavitev regulatorja.** S pritiskom na tipko OK vstopite v meni.



S pritiski na tipko 🔨 ali V poiščite meni **oblačne** nastavitve.





S pritiskom na tipko **OK** zaženite proces za pridobitev nove UID kode.



S pritiskom na tipko **OK** potrdite zagon procesa UID kode.



Proces pridobitve nove UID kode.

₩>\$\$> \$ 12	-
	•
AB12CD34EF56GH	

Nova unikatna **UID koda,** ki jo uporabite pri nadaljnjem postopku registracije.

4

REGISTRACIJA NOVEGA UPORABNIŠKEGA RAČUNA

Registracija novega uporabnika	
UID:	
Ab12Cd34Ef56Gh	
Uporabniško ime:	
Uporabnik1	
Geslo:	
•••••	
Ponovitev gesla:	
······································	
<u>Vrni se na prijavno stran</u>	
Navodila in odpravljanje težav	

Pred prvo uporabo spletnega vmesnika ustvarite uporabniški račun in ga povežite z napravo. Registracijo opravite preko brskalnika na osebnem računalniku, tabličnem računalniku ali mobilnem telefonu.

Do spletne aplikacije lahko dostopate preko:

- Spletne strani KRONOTERM: <u>http://www.kronoterm.com</u>,
 s klikom na povezavo "KRONO-CONNECT"
- neposredno preko naslova:
 <u>https://cloud.kronoterm.com</u>

Za registracijo potrebujete unikatno 14-mestno kodo, ki ste jo pridobili s postopkom opisanem v poglavju 3. Pridobljeno unikatno kodo vpišete v polje UID. Izberite si še uporabniško ime ter geslo. Veljavnost polj se potrjuje sproti s prikazom zelene kljukice. S klikom na gumb "Registracija" ustvarite nov uporabniški račun. Sistem vas nato preusmeri na prijavno stran.

4.1 Prijava v spletni vmesnik



V polji "**Uporabniško ime**" in "**Geslo**" vpišite podatke, ki ste si jih izbrali pri registraciji (poglavje 1). S pritiskom na gumb "**Prijava**" vstopite v spletni vmesnik.



V primeru pozabljenega uporabniškega imena ali gesla je potrebno ponovno pridobiti novo unikatno UID kodo in opraviti registracijo novega uporabniškega računa.

ODPRAVLJANJE TEŽAV PRI 5 **POVEZOVANJU V OBLAK**

Pri pregledu statusov je eden status ali več v stanju OFF. Počakajte 3 minute za sinhronizacijo naprave z oblakom. Če se stanje po tem času ne spremeni sledite spodnjim korakom.



Status WEB

Status Ethernet

Status WEB = OFF: Neuspešna povezava z oblakom. Status Ethernet = OFF: Neuspešna povezava z usmerjevalnikom.

5.1 Napaka usmerjevalnika

STATUS ETHERNET = OFF

V primeru, da oranžni LED indikator na Ethernet konektorju vašega usmerjevalnika ne sveti, zeleni LED indikator pa utripa, to najverjetneje nakazuje na slabo omrežno povezavo.



Slika 1: Ethernet konektor na usmerjevalniku.

5.1.1 Postopek odprave napake

- 1 Preverite, če je mrežni kabel pravilno priključen v Ethernet konektor na usmerjevalniku.
- Na Ethernet konektorju se nahajata dva LED 2 indikatorja. Preverite, če zeleni LED indikator utripa ali sveti.



OPOMBA

Stanje LED indikatorjev na Ethernet konektorju: ZELENA LED:

SVETI:	Povezava je vzpostavljena.
UTRIPA:	Aktiven je prenos podatkov.
NE SVETI:	Ni povezave.
ORANŽNA	LED
SVETI	Hitrost prenosa podatkov 100 Mbps.
NE SVETI	Hitrost prenosa podatkov 10 Mbps
	oz. povezava ni vzpostavljena.

ZELENI LED INDIKATOR UTRIPA ALI SVETI

- 1. Preverite delovanje vaše internetne povezave (osebni računalnik, mobilne naprave...).
- 2. Glej navodila: Prisotnost naprave v lokalnem omrežju (poglavje 6).

ZELENI LED INDIKATOR NE SVETI (STATUS WEB = OFF)

1. Preverite, če je mrežni kabel pravilno priključen v Ethernet konektor na usmerjevalniku (router-ju) in napravi.



2. Preverite ustreznost mrežnega kabla. Za dobro delovanje je potreben kabel tipa UTP5(e) ali UTP6(e). Preverite ali je mrežni kabel (UTP) skladen s standardom T568A ali T568B (razporeditev vodnikov obeh vtičev kabla mora biti enaka).



- 3. Preglejte delovanje vaše omrežne opreme (usmerjevalnik, omrežno stikalo, modem...). Pomagajte si z navodili za uporabo omrežne opreme. V primeru težav kontaktirajte vašega omrežnega operaterja.
- 4. Če zgornji postopki niso odpravili težave, se obrnite na službo za tehnično pomoč.

OPOMBA

Preden se obrnete na tehnično pomoč pripravite podatek o serijski številki WEB Modula ("Device ID"). Najdete ga na nalepki na ohišju vaše naprave.

Ote	m WEB modul	
ID:	009876	
te:	19.9.2013	
RC):	1.1.0 (0xC354)	
AC:	AA:BB:CC:77:88:99	

5.2 Napredne omrežne nastavitve

Usmerjevalnik mora imeti aktiviran DHCP (<u>angleško</u> Dynamic Host Configuration Protocol), da avtomatsko dodeli naslov WEB modulu.



Status WEB Status Ethernet

- ON Status MB povezava
- 1. Vaša naprava ni uspela pridobiti IP naslova. DHCP strežnik ne deluje.
- 2. Preverite delovanje DHCP strežnika v vašem usmerjevalniku (router-ju). Pomagajte si z navodili za uporabo usmerjevalnika.
- 3. Če DHCP strežnik v usmerjevalniku ne deluje oziroma želite nastaviti statičen IP naslov, je potrebna ročna nastavitev omrežnih parametrov na krmilniku naprave.
- 4. Ročna nastavitev DHCP, IP, MASK, GATEWAY, DNS1 in DNS2:









V način urejanja preklopite s pritiskom na tipko **DK**.

S pritiski na tipko ٨

avtomatsko dodelitev

S pritiskom na tipko

ali 💙 izklopite

DHCP naslova.

OK ga potrdite

S pritiskom na tipko **DK** vstopite v glavni meni.

193 95 250 91

S pritiski na tipko `

nastavitev IP naslova.

poiščite meni

V način urejanja

pritiskom na tipko

preklopite s

OK.

S pritiski na tipko ali v poiščite meni nastavitev regulatorja. S pritiskom na tipko OK vstopite v meni.

193 95 250 91

ali 💙 nastavite

OK jo potrdite.

IP naslova.

S pritiski na tipko ٨

posamezno vrednost

S pritiskom na tipko

S pritiski na tipko ali v poiščite meni omrežne nastavitve. S pritiskom na tipko OK vstopite v meni.

255 255 255

poiščite meni

S pritiski na tipko 🔪

nastavitev MASK..

pritiskom na tipko

V način urejanja

preklopite s

OK.



S pritiski na tipko ali nastavite posamezno vrednost MASK naslova. S pritiskom na tipko OK jo potrdite.



S pritiski na tipko poiščite meni nastavitev GATEWAY..

V način urejanja preklopite s pritiskom na tipko **DK**.



S pritiski na tipko ^ ali ` nastavite posamezno vrednost GATEWAY naslova. S pritiskom na tipko OK jo potrdite.



S pritiski na tipko poiščite meni **nastavitev DNS 1.** V način urejanja preklopite s pritiskom na tipko **OK**.



S pritiski na tipko ali nastavite posamezno vrednost DNS 1 naslova. S pritiskom na tipko **DK** jo potrdite.



S pritiski na tipko poiščite meni **nastavitev DNS 2.** V način urejanja preklopite s pritiskom na tipko **DK**.



S pritiski na tipko ali nastavite posamezno vrednost DNS 2 naslova. S pritiskom na tipko **DK** jo potrdite.

OPOMBA

Po potrditvi novih omrežnih parametrov potrebuje naprava tri minute do ponovne vzpostavitve povezave z omrežjem (sinhronizacija).

5.3 Diagnostika internetne povezave

V primeru pogostih izpadov povezave z Oblakom, pri uporabi Home Cloud Web aplikacije in pri povezovanju v omrežje, priporočamo izvedbo diagnostike internetne povezave.

Z diagnostiko internetne povezave ugotovite ali vaša internetna povezava izpolnjuje nivo kvalitete potreben za normalno delovanje Home Cloud Web storitev. Stanje povezave lahko spremljate v Home Cloud Web aplikaciji.

- 1. Do spletnega vmesnika Home Cloud dostopate:
- na spletni povezavi: https://cloud.kronoterm.com,
- preko aplikacije za pametne telefone »Home Cloud for phone«, »Home Cloud for iPhone« ali za tablične računalnike »Home Cloud«, »Home Cloud for iPad«, ki jo najdete v App Store ali v trgovini Google Play.
- 2. V polji "Uporabniško ime" in "Geslo" vpišite podatke, ki ste si jih izbrali pri registraciji. S pritiskom na gumb "Prijava" vstopite v spletni vmesnik.



3. V navigacijski vrstici odprite zavihek Trendi.



Prikaže se okno Časovni grafi. Grafi omogočajo pregled zgodovine in primerjavo delovanja vseh parametrov vašega sistema.

			Torek, 24.	maj 2016			
+	Cirkulacija san. vode	Cibtod	na črp. zalogovnika	Cottod	na črp. ogrev. kro	19a 1	
•	Obtočna črp. ogrev. kr	oga 2 💧 Dodat	ni vir	👍 Greler	dodatni vir		
•	Protizmrzovalni progra	sm 👍 Rezerv	ni vir	See Ogrev	anje		
•	Sanitarna voda	🔆 Aktivn	o hlajenje	Antike	gionela		
·	Z ^{Z² Stanje mirovanja}	🗾 Stanje	zagona in zaščita	Q Dalijin	ski izklop		
-	U Delovanje sistema	t↓ web p	ovezava	Ether	net povezava		
-	Odtaljevanje	🛞 Režim	delovanja		o hlajenje		
	PV PV način	Pobris					20 21 22 23 24
	URA	DA	N TE	DEN	MESEC	LETC	

4. S klikom na + ikono na levem robu grafa se odpre novo pogovorno okno. Med prikazanimi kriteriji izberite Ethernet povezavo



- 5. S klikom na naslednjo + ikono na levem robu grafa izberite še kriterij Web (internetna) povezavo.
- 6. Modra linija na grafu predstavlja delovanje povezave v izbrani časovni enoti (ura, dan, teden, mesec, leto). Prekinjena črta pa predstavlja izpad povezave.



7. Z gumbi pod grafom se lahko premikamo po časovnih kriterijih (ura, dan, teden, mesec, leto).

	URA	DAN	TEDEN	MESEC	LETO	
Constant of the Constant of Chapters						and a programment of the second second

5.3.1 Dovoljeno število izpadov povezave

) ОРОМВА

V primeru prekomernih izpadov Ethernet ali Web povezave bo uporabniška izkušnja storitve Home Cloud omejena.

V primeru prekomernih izpadov preglejte delovanje vaše mrežne opreme in kontaktirajte vašega omrežnega operaterja.

Ethernet povezava

Kvalitetno povezavo predstavljajo največ 3 izpadi na teden v dolžini nekaj sekund.

_		
	1	

Web povezava (povezava z oblakom)

Kvalitetno povezavo predstavlja največ 5 izpadov na teden v dolžini največ 5 minut.



5.3.2 Napaka povezave (status mb = off)



Status MB povezava

Status MB povezava = OFF: Web in KSM modul neuspešno povezana.



OPOMBA

V primeru statusa **OFF MB povezave** je potreben obisk pooblaščenega serviserja, da preveri povezavo med Web in KSM modulom.

6 PRISOTNOST NAPRAVE V LOKALNEM OMREŽJU

S programom »KRONOTERM Web Modul Discovery« lahko enostavno preverite ali je vaša naprava prisotna v vašem lokalnem omrežju.



Za zagon programa potrebujete osebni računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows. Osebni računalnik mora biti povezan v isto omrežje kot vaša naprava.

V primeru, da se odpre opozorilno okno vašega požarnega zidu potrdite varnostno izjemo.

 Program »KRONOTERM Web Modul Discovery« najdete na spletnem naslovu: https://cloud.kronoterm.com/?troubleshooting=1

Navodila in		
7	<u>Navodila za priklop toplotne črpalke v oblak</u>	
٩	Web module discovery (Samo za Windows)	

- Na vaš osebni računalnik prenesite zagonsko datoteko programa »KRONOTERM Web Modul Discovery« in jo zaženite.
- 3. Odpre se program »KRONOTERM Web Modul Discoverv«.

				O	. 1		
				Jean			
			P	ess Search to find modu	les on network		
_	Module Type	Host Name	MAC	IP	Net Mask	Gateway	Version

- S klikom na gumb sprožite iskanje naprave v vašem lokalnem omrežju.
- 5. Če je naprava najdena se pod gumbom izpiše:

Number of found modules: 1

Pomeni, da je vaša naprava povezana v omrežje. Najverjetneje omrežni parametri naprave niso pravilno nastavljeni. Potrebno je ročno nastavljanje omrežnih parametrov (poglavje 5.2).



1. Ali imate strokovno in pravilno narejen Ethernet kabel med Web modulom in usmerjevalnikom po standardu, ki je opisan v poglavju 5.1.?

) ОРОМВА

Maksimalna dovoljena dolžina Ethernet kabla je po standardu 50 m.

2. Ali ste testirali Ethernet kabel s testerjem? Šele takrat boste lahko 100 % prepričani, da je kabel pravilno izdelan.

і) оромва

Velik problem izdelanih kablov za Ethernet povezavo je sam vmesnik, saj je zgrajen tako robustno, da bo deloval tudi če kabli ne bodo imeli dobrega stika v konektorju RJ-45.

Na takšnem kablu vam bo ob priključitvi v računalnik internet deloval z zmanjšano hitrostjo, celotna povezava pa bo na robu stabilnosti. Edini pravi test je tisti, ki ga opravite s testerjem.

3. Ali imate za povezavo med usmerjevalnikom in modulom še kakšen drug, komercialno dostopen vmesnik, kot je recimo mrežni adapter, usmerjevalnik in Wi-Fi vmesnik, itd.

Preverite njegovo delovanje.

- Ali imate med usmerjevalnikom in modulom še kakšno stikalo ali drugo komercialno napravo, ki ne deluje pravilno?
 Preverite njeno delovanje.
- **5.** Ali v času slabe povezave bolj intenzivno uporabljate internet, Torrente, ip-tv, Netflix, drugo streamanje...?

ОРОМВА

Z odgovori na ta vprašanja dobimo osnovne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za pravilno delovanje Web modula in na katere kot proizvajalec naprave z Web modulom nimamo vpliva! Za več informacij se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.

Kronoterm d.o.o. Trnava 5e, 3303 Gomilsko, SLO T +386 3 703 16 20 www.kronoterm.com info@kronoterm.com